

Link do produktu: <https://bruta.pl/buty-gumowe-ob-13157-p-5030.html>



## Buty gumowe OB 13157

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>13157</b>
Producent	<b>Fagum-Stomil</b>

### Opis produktu

Buty robocze gumowe model 13157 to obuwie zawodowe charakteryzujące się następującymi cechami:

- **Materiał:** Zarówno wierzch, jak i spód butów wykonane są z PCV, co zapewnia im odporność na różnorodne warunki zewnętrzne.
- **Podeszwa:** Urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna podeszwa zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, zapewniając dobrą przyczepność na różnych powierzchniach i odporność na oleje.
- **Kategoria:** OB E FO SRC. Oznaczenia te odnoszą się do norm bezpieczeństwa obuwia:
  - **OB:** Podstawowa ochrona (Basic occupational footwear).
  - **E:** Absorpcja energii w obszarze pięty.
  - **FO:** Odporność na olej napędowy.
  - **SRC:** Właściwości antypoślizgowe (testy na podłożach ceramicznych pokrytych roztworem laurylosiarczanu sodu oraz na stalowych podłożach pokrytych glicerolem).

Ten model butów jest idealny dla osób pracujących w środowiskach, gdzie wymagane są wysokie standardy bezpieczeństwa, komfortu i ochrony.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ROZMIAR:** 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

### Tabela rozmiarów

1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 7-10 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg poniższej tabeli.

---

<b>rozmiar</b>	41	42	43	44	45	46	47	
<b>długość wkładki (cm)</b>	26, 3	26, 5	27, 2	28, 1	28, 6	29, 8	30, 1	